

# USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO8901 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: [DOC@reclamond.com](mailto:DOC@reclamond.com) or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

RoHS 



PO: 41-XXXXXX  
Made in China



## **EN**

### **Parts:**

1. Knife
2. Can & bottle opener
3. Scissors
4. Screwdriver
5. 6mm hex wrench
6. 7mm hex wrench
7. Safety hammer
8. Safety hammer switch
9. Seat belt cutter
10. Head telescopic lens
11. Red flashing with warning
12. 1W LED

### **Caution:**

- This item is not a toy. Keep out of reach of children
- Contains sharp knives. Always use caution when using sharp bladed objects.
- Product operated by 3 x AAA batteries (not included), insert the batteries observing the proper polarity (+/-) as indicated, never use batteries that are corroded.
- Never mix using old and new batteries, or rechargeable batteries
- Remove the batteries if the product will not be used for an extended period
- Never shine the light directly into your or others eyes.
- Please retain instruction sheet for future reference.

## **DE**

### **Einzelteile:**

1. Messer
2. Dosen- & Flaschenöffner
3. Schere
4. Schraubendreher

5. 6mm Sechskantschlüssel
6. 7mm Sechskantschlüssel
7. Notfallhammer
8. Schalter für Notfallhammer
9. Sicherheitsgurt-Schneider
10. Kopf-Teleskop-Linse
11. Rotes Warn-Blinklicht
12. 1W LED

#### **Vorsicht:**

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Enthält scharfe Messer. Seien Sie stets achtsam, wenn sie scharfe Klingen verwenden.
- Das Produkt arbeitet mit 3 x AAA Batterien (nicht inklusive). Setzen Sie die Batterien ein und beachten Sie die korrekte Polarität (+/-) wie gezeigt. Nutzen Sie niemals korrodierte Batterien.
- Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder wieder aufladbare Batterien gleichzeitig.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Halten Sie den Lichtstrahl niemals direkt in Ihre eigenen oder in die Augen anderer Personen.
- Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zur späteren Verwendung auf.

#### **FR**

##### **Pièces:**

1. Couteau
2. Ouvre-bouteilles
3. Ciseaux
4. Tournevis
5. Clé hexagonale 6 mm
6. Clé hexagonale 7 mm
7. Marteau de sécurité
8. Bouton du marteau de sécurité

9. Coupe-ceinture
10. Lentille télescopique
11. Voyant clignotant rouge avec avertissement
12. 1W LED

**Attention:**

- Cet article n'est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants
- Contient des couteaux tranchants. Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez des objets à lame tranchante.
- Produit fonctionnant avec 3 piles AAA (non incluses), insérez les piles en respectant la polarité (+/-) comme indiqué, n'utilisez jamais de piles corrodées.
- Ne mélangez jamais des piles usagées et neuves ou des piles rechargeables
- Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période
- Ne jamais diriger la lumière directement dans vos yeux ou ceux des autres.
- Veuillez conserver la feuille d'instructions pour référence ultérieure.

**ES**

**Partes:**

1. Cuchillo
2. Abrelatas & abrebotellas
3. Tijeras
4. Destornillador
5. 6mm llave hexagonal
6. 7mm llave hexagonal
7. Martillo de emergencia
8. Pulsador martillo de emergencia
9. Corta cinturón de seguridad
10. Cabezal con lentes telescópicas
11. Luz roja intermitente de emergencia
12. 1W LED

**Precaución:**

- Este producto no es un juguete. Mantener lejos del alcance de niños.
- Contiene cuchillos afilados. Siempre tenga cuidado al usar objetos afilados.
- El producto funciona con 3 pilas 3 x AAA (no incluidas), coloque las pilas con la polaridad correcta (+/-) como se indica, nunca use pilas defectuosas.
- Nunca mezcle usadas y nuevas pilas, o pilas recargables.
- Retire las pilas si el producto no va a ser usado por un largo periodo de tiempo.
- Nunca enfoque con la luz directamente a los ojos.
- Por favor guarde las instrucciones por si en el futuro pudiese necesitarlo.

## IT

### **Componenti:**

1. Coltello
2. Apribottiglie/lattine
3. Forbici
4. Cacciavite
5. chiave esagonale da 66 mm
6. chiave esagonale da 7 mm
7. (7)Martello di sicurezza
8. Interruttore martello di sicurezza
9. Taglia cintura di sicurezza
10. Lente telescopica
11. Lampeggiante rosso
12. 1W LED

### **Attenzione:**

- Questo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Contiene lame affilate. Maneggiare sempre con cautela gli oggetti affilati.
- Il prodotto funziona con 3 batterie 3 x AAA batteries (non incluse), inserire le batterie rispettando la polarità (+/-) come indicato, non utilizzare mai batterie guaste.

- Non mischiare mai batterie nuove con quelle usate o quelle ricaricabili.
- Rimuovere le batterie se non si usa l'articolo per un lungo tempo.
- Non puntare mai la luce direttamente agli occhi.
- Conservare le istruzioni per referenza futura.

## **NL**

### **Onderdelen:**

1. Mes
2. Blik- & flessenopener
3. Schaar
4. Schroevendraaier
5. 6mm inbussleutel
6. 7mm inbussleutel
7. Veiligheidshamer
8. Veiligheidshamerknop
9. Gordelmes
10. Telescoop lens
11. Rood waarschuwingsknipperlicht
12. 1W LED lamp

### **Waarschuwing:**

- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
- Dit product bevat scherpe messen. Wees altijd voorzichtig met het gebruiken hiervan.
- Dit product werkt met 3 x AAA batterijen (niet inbegrepen). Plaats de batterijen (+/- polen) zoals aangegeven, gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Meng nooit oude met nieuwe batterijen of oplaadbare batterijen.
- Verwijder de batterijen indien het product lange tijd niet gebruikt wordt.
- Schijn het licht niet direct in uw eigen ogen of in ogen van iemand anders.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

## **PL**

### **Aksesoria:**

1. Nóż
2. Otwieracz
3. Nożyczki
4. Śrubokręt
5. Klucz oczkowy 6mm
6. Klucz oczkowy 7mm
7. Młotek bezpieczeństwa
8. Włącznik młotka bezpieczeństwa
9. Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa
10. Soczewka teleskopowa
11. Czerwone migające światło ostrzegawcze
12. 1W LED

### **Uwaga:**

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci.
- Produkt zawiera ostre narzędzia. Zawsze należy zachować ostrożność używając ostrych narzędzi.
- Produkt obsługiwany przez 3 baterie AAA (nie dołączone), włóż baterie z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji (+/-), jak wskazano, nie należy używać baterii, które są skorodowane.
- Nie używaj jednocześnie nowych i zużytych baterii
- Jeśli produkt nie będzie używany przez długi okres czasu, wyjmij baterie.
- Nigdy nie świeć latarką bezpośrednio w oczy swoje lub czyjeś.
- Należy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.